

Einbauanweisung (Lüftung)

Die Toilette wird mit einem Rohr über Dach entlüftet, um so einen Unterdruck zu erzeugen, der für einen Luftaustausch sorgt. Somit ist der Toilettenraum auch ohne Ventilator entlüftet.

Abluft

Sie können die Abluftführung auf zwei Arten bewerkstelligen:

1. Rohrführung durch das Dach nach außen und senkrecht über Dach (siehe Zeichnung).
2. Rohrführung durch die Wand außen und senkrecht über Dach (siehe Zeichnung).

In beiden Fällen verwenden Sie bei Richtungsänderungen Rohrbögen von 45° - Bögen mit mehr als 45° verschlechtern die Sogeeigenschaften.

Um seitlich aus der Wand in die Senkrechte zu kommen, benötigen Sie einen 45° Rohrbogen, ein Rohrstück, das bis nach außen führt und einen weiteren 45°-Rohrbogen für den Anschluss des senkrechten Rohres. Das Rohr soll in beiden Fällen ca. 50-80 cm hoch über die Dachfläche geführt werden. Die Rohre befestigen Sie mit entsprechenden Schellen oder einem Lochband an der Wand.

Zuluft

Sie können die Zuluftführung auf zwei Arten bewerkstelligen:

1. Die Toilettenraumtür erhält an der Unterseiten einen ca. 5 mm hohen Spalt oder
2. Sie stellen eine entsprechend große Öffnung (ca. 40 cm² Tür oder Wand) her, damit Luft in den Raum nachströmen und der Unterdruck sich aufbauen kann.

Wichtig: Der Raum benötigt keine weitere Entlüftung als die durch die Toilette selbst. Vermeiden Sie daher Lüftungskonkurrenzen (offene Tür, offenes Fenster, größere Undichtigkeiten). Der Raum ist dadurch auch bei geschlossenem Fenster gelüftet.

Montage

Zur Montage stellen Sie die Toilette auf den vorgesehenen Platz und schließen die Lüftungsrohre nach der Beschreibung (Abluft und Zuluft) an. Nach dem Füllen des Auffangbehälters mit Rindenschrot (siehe Bedienungsanweisung) ist die Toilette betriebsbereit.

Tipps: Wenn Ihnen der Farbton der Rohre nicht gefällt, können Sie diesen z.B. mit Autolack (RAL-Ton 1015, hellelfenbein) dem Farbton der Toilette anpassen.

Tipps: Damit Niederschläge nicht in die Toilette gelangen, können Sie sich eine Regenhaube als Abdeckung der Rohröffnung selbst herstellen, indem Sie eine Scheibe (Kunststoff, Blech) von ca. d = 20 cm im Abstand von ca. 10 cm über dem Rohrende mit Draht oder Blechstreifen befestigen. Eine passende Regenhaube können Sie über uns beziehen.

Wichtig: Um nistende Vögel abzuhalten einen geschweißten Kanickeldraht rundherum anbringen.